

Trådløs vri

WRT-01



Elko hvit



Schneider hvit



Elko svart


Trådløs trykknapp som muliggjør trådløs styring av en eller flere produkter fra Plejd. Plasseres enkelt på valgfri plass med dobbeltsidig tape eller montering i eksisterende veggboкс. Innstillinger gjør du enkelt i appen Plejd.

- Dobbelklikk på hjul/vrider kan anvendes for aktivering scenario.
- Konfigureres via Plejd-appen.
- Opptil 15 års levetid på batteri (utskiftbart batteri).
- Senterplate for Elko RS/Plus eller Schneider Exxact inkludert, se artikkellisten for forskjellige fargevalg.


Artikellista

EL-nummer

Trådløs vri for Elko RS/Plus hvit	WRT-01-EW	14 005 00
Trådløs vri for Elko Plus svart	WRT-01-EB	14 005 01
Trådløs vri for Schneider Exxact hvit	WRT-01-SW	14 005 03



Montering utenpå veggbokser med skruerep.



Montering med medfølgende tape på vegg/flis.

DRIFTSTEMPERATUR

-25 til +35 °C
Ikke-kondenserande

DIMENSJONER

71x71x14 mm
Sentrplate 55x55 mm
Vri Ø38 mm

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIOREKKEVIDDE

Ca 10m innendørs.

OPPFYLTE STANDARDER

RED 2014/53/EU
EN 301 489
EN 300 328
EN 60950

