

Installasjon & Montering

- 1 Åpne appen Plejd og trykk på **Legg til enhet**.
- 2 Trykk på vrihjulet på WRT-01 for å aktivere den (aktiv i 60 sekunder) og følg installasjonstrinnene.
- 3 Løsne skruen for senterplaten og monter WRT-01 på det tiltenkte stedet.
For tape: forsikre deg om rekkevidden ved å teste funksjon på tilsiktet plass før du taper fast WRT-01.
- 4 Monter ramme, skru fast senterplaten og trykk fast vrihjulet.